### 207

# Das Stefan-Boltzmann Gesetz

Maximilian Sackel Philip Schäfers
Maximilian.sackel@gmx.de phil.schaefers@gmail.com

Durchführung: 24.11.2015 Abgabe: 01.12.2015

TU Dortmund – Fakultät Physik

## Inhaltsverzeichnis

1	Theoretische Grundlage			3
	1.1	Fehlerrechnung		
		1.1.1	Mittelwert	3
		1.1.2	Gauß'sche Fehlerfortpflanzung	3
		1.1.3	Lineare Regression	4
2	Durchführung und Aufbau			4
	2.1	Strahl	ungsleistung als Funktion der Temperatur	4
	2.2	Strahl	ungsleistung als Funktion des Abstandes	4
3	Aus	swertung		5
4	1 Diskussion			5
Lit	Literatur			

### 1 Theoretische Grundlage

Das Stefan-Boltzmann Gesetz verknüpft die abgestrahlte Leistung eines schwarzen Körpers mit seiner Temperatur. Im Idealfall ist das Emissionsvermögen  $\varepsilon(\lambda,T)$  genauso groß wie dessen Absorptionsvermögen  $A(\lambda,T)$ . Dabei Reflektiert  $R(\lambda,T)$  der Körper die Aufgenommene Energie in Form von Wellen und ändert seine Temperatur.

$$\varepsilon(\lambda, T) = A(\lambda, T) = 1 - R(\lambda, T) \tag{1}$$

Die Leistung die ein Körper abstrahlt, hängt von der Temperatur, der Wellenlänge und dem Raumwinkel  $\Omega_0$  ab und wird als

$$P(\lambda, T) = \frac{dP}{d\lambda} = \frac{2\pi c^2 h}{\Omega_o \lambda^5} \left( exp\left(\frac{ch}{k\lambda T}\right) - 1 \right)^{-1} \tag{2}$$

Planck'sches Strahlungsgesetz bezeichnet. Das Stefan-Boltzmann Gesetz beschreibt die Strahlungsdichte P(T) bezogen auf die abgestalte Fläche und lautet

$$P(T) = \varepsilon \sigma T^4 \,\,\,(3)$$

wobei  $\sigma$  die Stefan-Boltzmann Konstante ist und

$$\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8} \, \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4} \tag{4}$$

beträgt.

#### 1.1 Fehlerrechnung

Sämtliche Fehlerrechnungen werden mit Hilfe von Python 3.4.3 durchgeführt.

#### 1.1.1 Mittelwert

Der Mittelwert einer Messreihe  $x_1,...,x_{\rm n}$ lässt sich durch die Formel

$$\overline{x} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} x_k \tag{5}$$

berechnen. Die Standardabweichung des Mittelwertes beträgt

$$\Delta \overline{x} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{k=1}^{N} (x_k - \overline{x})^2}$$
 (6)

#### 1.1.2 Gauß'sche Fehlerfortpflanzung

Wenn  $x_1, ..., x_n$  fehlerbehaftete Messgrößen im weiteren Verlauf benutzt werden, wird der neue Fehler  $\Delta f$  mit Hilfe der Gaußschen Fehlerfortpflanzung angegeben.

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{k=1}^{N} \left(\frac{\partial f}{\partial x_k}\right)^2 \cdot (\Delta x_k)^2}$$
 (7)

#### 1.1.3 Lineare Regression

Die Steigung und y-Achsenabschnitt einer Ausgleichsgeraden werden gegebenfalls mittels Linearen Regression berechnet.

$$y = m \cdot x + b \tag{8}$$

$$m = \frac{\overline{xy} - \overline{xy}}{\overline{x^2} - \overline{x}^2} \tag{9}$$

$$b = \frac{\overline{x^2}\overline{y} - \overline{x}\,\overline{xy}}{\overline{x^2} - \overline{x}^2} \tag{10}$$

[1]

### 2 Durchführung und Aufbau

Im vorliegenden Versuch soll die Strahlungsleistung eines schwarzen Körpers als Funktion der Temperatur bestimmt werden. Als ein schwarzer Körper wird ein Objekt bezeichnet, welches die gesamte einfallende Strahlung absorbiert ( $\varepsilon=1$ ). Da der Körper sich im thermischen Gelichgewicht befindet, ändert er somit entweder seine Temperatur oder emitiert jegliche Strahlung wieder. Ein schwarzer Strahler ist jedoch nur ein idealisiertes Modell. Dem Modell am nächsten kommt ein Hohlkörper wie zum Beispiel ein Leslie-Würfel. Zur Eichung der Thermosäule nach Moll wird einmal am Anfang und am Ende der Messreihe die Offsetspannung gemessen um Temperaturdrifts in der REchnung vernachlässigen zu können.

#### 2.1 Strahlungsleistung als Funktion der Temperatur

Zuerst soll die Strahlungsleistung eines Leslie-Würfels welcher mit kochendem Wasser befüllt wird gemessen werden. Der Würfel hatt 4 verschiedene Oberflächen vonwelchen das Absorbtionsvermögen bestimmt werden soll. Dafür wird die Temperatur des Wassers innerhalb des Würfels mit einem Thermometer gemessen. Die Wärmestrahlung wird mittels einer Thermosäule nach Moll gemessen und in Abhängigkeit der Temperatur nortiert. Es werden bei der Abkühlung des Wassers um 5° C jeweils ein Wertepaar für jede Seite des Würfels genommen bis sich das Wasser auf 35° C abgekühlt hatt.

#### 2.2 Strahlungsleistung als Funktion des Abstandes

Bei einer Temperatur zwischen  $(35-45)^\circ$  C wird eine Strahlungsmessung in abhängigkeit des Abstandes durchgeführt. Dafür werden 10 hinreichend kleine Abstände gewählt und die Wärmestrahlung in Abhängigkeit des Abstandes gemessen. Dabei ist zu achten das der Abstand zum Objekt nicht zu groß wird und so Stöhrstrahlung in die Moll-Säule gelangen und so die Messergebnisse verfälschen.

## 3 Auswertung

## 4 Diskussion

## Literatur

 $[1] \quad \text{TU Dortmund. } \textit{Versuch zum Literaturverzeichnis. } 2014.$